

Détecteur de Métaux Metal detector

גלאי מתכות

מצאו חפצי מתכת!

8+

Buki
France
Nature

תכולת המארז



1. ראש גלאי
2. תא סוללות
3. תיבה לסוללות
4. מוט ידית
5. ידית
6. צג דיגיטלי
7. אומי חיזוק (2)
8. גלגל להגדרת רגישות
9. לחצן הפעלה/כיבוי ועוצמת קול

אנא שמרו מידע זה אצלכם:

מוצר זה הינו משחק שנועד לשימוש על ידי ילדים. מוצר זה בשום אופן אינו מיועד לעריכת מחקר ארכיאולוגי. חל איסור לעשות שימוש בגלאי מתכות באזורים ציבוריים. השתמשו בגלאי שלכם בגינה שלכם או בגינות של חברים באישור שלהם.



התקנת הסוללות



מוצר זה מצריך סוללת **6LR61** (9 וולט) בלבד (לא כלולה).
הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד. עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות. לעולם אין להטעין סוללות לא נטענות. יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר טרם טעינתן מחדש ויש להטעין סוללות נטענות תחת השגחה של אדם מבוגר. אין לערבב בין אלקליות, רגילות (פחמן אבץ) או נטענות (ניקל קדמיום). אין לערבב בין סוללות משומשות וסוללות חדשות. יש לעשות שימוש רק בסוללות מהסוג המומלץ או מסוג דומה בלבד. יש להכניס את הסוללות בהתאם לקוטביות הנכונה (עיינו באיור). הוציאו את הסוללות מהמשחק בעת אחסנת המשחק למשך פרק זמן ממושך או במידה והסוללות ריקות. אין לגרום קצר למגעי החשמל.

הרכבה

1. שחררו את האום מהתיבה הצהובה.
2. מקמו את האום על מוט הידית.
3. הכניסו את הצד של מוט הידית שאינו כולל תבריג.
4. הבריגו את אום החיזוק כלפי מטה.
5. הבריגו את אום החיבור שעל הידית על פני התבריג שעל מוט הידית.



צג דיגיטלי

הודות לתאורה האחורית הכחולה, ניתן לקרוא את המסך הן במהלך היום והן במהלך הלילה. ברגע שהסמל מואר וההודעה "SEARCH" מוצגת על גבי המסך, הדבר מציין שהגלאי שלכם מחפש מתכת. ברגע שהוא מפסיק להסתובב ואתם רואים את ההודעה "METAL FOUND", משמע שמצאתם משהו שעשוי מתכת! סמל הסוללה הקטנה מציג בפניכם את כמות ההספק שנותרה בסוללה. כאשר הוא מציג קו אופקי בלבד, יהיה עליכם להחליף את הסוללה בהקדם.



השימוש בגלאי

1 הפעילו את גלאי המתכות. כווננו את עוצמת הקול באמצעות סיבוב החוגה. הצג הדיגיטלי מופעל.

6

2 החזיקו את גלאי המתכות בצורה אנכית. סובבו את לחצן הרגישות לצד ימין, לאחר מכן סובבו אותו באיטיות לצד שמאל עד שתשמעו צליל רציף. לאחר מכן סובבו אותו מאוד לאט לצד ימין רק עד לעצירת הצליל בקושי.

3 יש לטאטא באיטיות את האזור שברצונכם לסרוק בגובה של כ- 2 ס"מ מעל הקרקע.

4 ברגע שהגלאי מאתר חפץ מתכת, הוא ישמיע צליל צפצוף והסמל שעל המסך הדיגיטלי יפסיק להסתובב. ההודעה "METAL FOUND" מופיעה על גבי הצג.

5 זהירות! אין לטבול את הגלאי לתוך מים היות שהוא אינו עמיד במים. הוא עשוי להפסיק לעבוד אם תעשו זאת!



אזהרה! מוצר זה נועד לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה.

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים בשל חלקים קטנים אותם הם עלולים לבלוע. סכנה לחנק.

שמרו את חומרי האריזה אצלכם לעיון בעתיד. הצבעים והתכולה עשויים להיות שונה מהמוצג כאן.

מוצר זה מצריך סוללת 6LR61 (9 וולט) (לא כלולה). סוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד. הסוללות מסווגות כ- WEEE ויש להשליכן בצורה בטוחה כאשר אין בה יותר צורך.

" יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ "

Développé et distribué par :
Developed and distributed by :
BUKI France
22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92
E-mail: daniellevy@bezeqint.net
www.bukifrance.com

8+

