

מיקרוסקופ כיס




תכולת המארז

1 – מיקרוסקופ

2 - תומך למכשיר טלפון

התקנת הסוללות

מוצר זה מצריך סוללת KR03-AAA אחת לא כלולה. הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. הסוללות מסווגות כ- WEEE ויש להשליכן בצורה בטוחה כאשר אין בהן יותר צורך. עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות. אין לנסות ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות. סוללות נטענות יש להטעין מחדש תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד. את הסוללות הנטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן. אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות חדשות וסוללות משומשות. את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה שלהן (עיינו באיור). סוללות משומשות יש להוציא מהמשחק. אין לגרום לקצר חשמלי של מגעי הסוללה.



Developed and distributed by :
BUKI France
22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail : daniellevy@bezeqint.net
www.bukifrance.com



תחילת השימוש

1 מקמו את המיקרוסקופ ישירות על הדגימה שברצונכם לצפות בה.


2 הדליקו את נורית החיווי ובחרו בשיעור ההגדלה שאתם רוצים.

3 סובבו את הטבעת למיקוד התמונה

מתאם למכשיר טלפון חכם: מקמו את המתאם כך שהוא ממורכז מעל העדשה האחורית של המצלמה. מקמו את המתאם על המיקרוסקופ.

⚠ היזהרו! שמרו תמיד על אחיזה איתנה במכשיר הטלפון. אין להשאיר את הטלפון על המיקרוסקופ.

חידון



- 1** עלה **2** נייר עיתון **3** נוצה **4** בד **5** מלח

רעיונות אחרים: קליפה של עגבנייה, חול, צדף, עלה כותרת של וורד, שטר כסף...

תוצאות
A2 - B4 - C1 - D5 - E3

