

משקפת



הוראות

אנו מודים לכם על רכישתכם מוצר זה ואנו מקווים שהמשקפת יהיו לשביעות רצונכם.
שימו לב: לעולם אין להביט ישירות עם המשקפת לכיוון השמש, קיימת סכנה לפגעים בעיניים שלכם. המשקפת הזו מומלצת לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה.

תכולת המארז

משקפת 4 x 32

מעטפת מתכתית מצופה גומי

תיק נשיאה מצויד במקום להשחלת חגורה וחבל לנשיאה בצורה ידנית.

מטלית לניקוי עדשות המשקפת.

כבל בטיחות (הנפתח באמצעות תנועת משיכה) למיקום סביב הצוואר.

הרחקה בין האישונים

קפלו או פתחו את המשקפת שלכם כד ש- 2 שדות הראייה יוצרים תמונה אחד עגולה לחלוטין. לשם כך כווננו את המרחק בין שתי העדשות בהשוואה למרווח הבין אישונים שלכם.

מיקוד

תכוונו את המשקפת לכיוון חפץ הנמצא במקום מספיק מרוחק וכוונו את חדות התמונה הודות לגלגל המרכזי. על מנת להפעיל את המיקוד על חפצים אחרים הממוקמים במרחקים שונים, השתמשו בגלגל המרכזי.



