



תכולת המארז: 1 – קשת ירייה 2 - קשת ממתכת ומיתר, 3 – בורג, 4 – לוחית קיבוע, 5 – ברגים, 6 - מטרה



הרכבה

ההרכב תבוצע על ידי אדם מבוגר ומצריכה מברגה עם ראש מוצלב (אינה מסופקת).



הכניסו את קשת המתכת לתוך החריץ שמתחת לקשת הירייה, תוך שאתם מוודאים שהמיתר מעל קשת הירייה.

הפכו את קשת הירייה על פיה וחברו את לוחית הקיבוע בחריץ להחזקת הקשת במקום. הכניסו את הבורג וחזקו עד הסוף לחיבור הקשת היטב לקשת הירייה.

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים בשל חלקים קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק. הפעילות חייבת להיעשות תחת השגחה של אדם מבוגר. אין לכוון לעבר העיניים או הפנים. אין לבצע שינויים בחפץ המושלך ובמערכת השיגור. אין לעשות שימוש בשום חפץ מושלח שאינם מסופקים עם הצעצועים וזאת על מנת למנוע פגיעה. שמרו את חומרי האריזה אצלכם לעיון בעתיד. הצבעים והתכולה עשויים להיות שונים מהמתואר כאו.



"יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים בע"מ".



השימוש במוצר



משכו את הקשת –
החזיקו את המיתר
בעזרת שתי אצבעות
ומשכו אותה לתוך
הלשונית. מערכת
הבטיחות ננעלת עד
שהחץ טעון.



הטעינו את החץ –
מקמו את החץ
כשנקודת היניקה פונה
כלפי חוץ. דחפו אותו
עד שהוא מקליק
בעדינות במקום. הדבר
נועל את החץ ומפעיל
את הלשונית.



כוונו את הקליעה
למטרה שלכם – עמדו
במרחק של כששה
מטרים מהמטרה
שלכם. על מנת לכוון,
יישרו את החלק
האחורי והקדמי של
קשת הירייה.



באפשרותכם
להשתמש גם בחפצים
ביתיים. אל תשתמשו
בחפצים עדינים.



תירו עם
הקשת שלכם
בבטחה
במקום פתוח!

רשמו את התוצאה שלכם

→	1	2	3	4	5	6	7	T

